

Ce guide s'applique aux terminaux de paiement électroniques de la marque INGENICO sur les modèles IWL-250 et ICT-250.



Pour toute difficulté rencontrée nous vous prions de bien vouloir **lire attentivement ce document avant de contacter le SAV**. Néanmoins si vous êtes en rupture de papier, en panne de batterie, si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié dans ce guide, ou si vous ne parvenez pas à suivre une procédure : vous pouvez composer le 04 95 20 18 36 et demander une assistance technique.

# SOMMAIRE

## Comprendre le TPE .....1

Description et fonctions du clavier Lecture des cartes Mise en place du papier (en cas de rupture) Mise en place de la batterie (en cas de panne)

## 

Transaction débit Annuler une transaction débit Duplicata CB Impression du journal des transactions Appel télécollecte

# Comprendre le TPE

## Description et fonctions du clavier

Le TPE modèle est un IWL-250. Ce sont les mêmes touches que sur le TPE ICT-250.



### Reboot du TPE (en cas de blocage)

Si votre TPE est figé/bloqué, ou si vous constatez une perte de réseaux GPRS/IP, **suivez cette manipulation** : Terminal hors socle, appuyer simultanément sur les touches

### Redémarrer le TPE

Appuyer sur la touche

ou reposer le TPE sur son socle.

## Lecture des cartes

#### Carte à puce :



Lecteur principal : insérer la carte horizontalement, sa puce dirigée vers le haut et la laisser en position tout au long de la transaction.

#### Carte à piste :



La carte peut être lue de haut en bas comme de bas en haut, sa piste faisant face au TPE. Veiller à faire un mouvement régulier.

#### Carte sans contact (en option) :



**2nd lecteur (en ption) :** situé derrière la trappe du TPE. Insérer la carte, puce vers le bas et piste visible.



Approcher la carte sur l'écran. La laisser en position tout au long de la transaction. Les 4 diodes vertes apparaissent en haut de l'écran.

## Mise en place du papier (en cas de rupture)

Ouvrir le compartiment papier en soulevant le volet du couvercle situé au dos de l'iWL250 et en tirant ensuite le capot vers l'arrière 1. Placer le rouleau dans le compartiment 2, refermer le couvercle en appuyant simultanément sur les deux coins supérieurs, jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre 3.



### Mise en place de la batterie (en cas de panne)

Déclipser et retirer la trappe sous le terminal. Connecter la batterie en repérant le connecteur blanc 3 broches situé à côté du logement batterie. Connecter la batterie en utilisant le fil rouge comme repère en veillant à son enclenchement. Placer la batterie dans son emplacement et refermer la trappe.



Fil rouge

## Les transactions

## Transaction débit

## Annulation transaction débit



## Duplicata CB

CB Carte bancaire		CB Sans contact	
1	Appuyer sur la touche F		
2	Sélectionner CB EMV	Sélectionner CLESS	
3	Sélectionner DUPLICATA		
4	Sélectionner Carte		
5	Sélectionner client ou commerçant pour éditer le ticket approprié		

# Impression du journal des transactions

## Télécollecte manuelle

CB Carte bancaire			CB Sans contact
1	CB EMV 1- Consultation - Appel - Duplicata - Initialisation	Appuyer sur la touche « F », puis « CB EMV », ou « CB CLESS » en fonction du logiciel utilisé, puis sur « Consultation ». Le terminal imprime un ticket des totaux (nombre/montant/ transactions).	CB CLESS 1- Consultation - Appel - Duplicata - Initialisation
2	CB EMV 1- Abouties 2- Non abouties 3- Toutes	Choix du type de journal à imprimer : . ABOUTIES : impression du journal des transactions abouties. .NON ABOUTIES : impression du journal des transactions non abouties. . TOUTES : impression du journal complet des transactions abouties et non abouties.	CB CLESS 1- Abouties 2- Non abouties 3- Toutes
3	CB EMV 1- Une seule 2- Toutes	. «Toutes » imprime le journal de toutes les transactions abouties ou non abouties, selon le type choisi précédemment. . « une seule » donne le message suivant :	CB CLESS 1- Une seule 2- Toutes
4	NO TRANSACTION *** (3 chiffres max)	Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider.	NO TRANSACTION *** (3 chiffres max)

	CB Carte bancaire		CB Sans contact
1	CB EMV 1- Consultation 2- Appel 3-Duplicata 4-Initialisation	Appuyer sur la touche « F », puis « CB EMV », ou « CB CLESS » en fonction du logiciel utilisé, puis sur « Appel ».	CB CLESS 1- Consultation - Appel - Duplicata - Initialisation
2	TELECOL EN COURS Remise xx/xx	Télécollecte en cours. La télécollecte est terminée. Edition du ticket de télécollecte et retour à « MONTANT ».	TELECOL EN COURS Remise xx/xx